



LEDA Werk GmbH & Co. KG | Groninger Str. 10 | D - 26789 Leer | Tel. 0491 6099-0 | Fax -29 www.leda.de | Shop: www.leda-direkt.de | info@www.leda.de

# OutFire Entwicklung und Produktion in Deutschland

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit dem Kauf der **OutFire** Feuerfackel ein Qualitätsprodukt erworben, welches komplett in Deutschland entwickelt und mit großer Sorgfalt gefertigt wurde.

# Guss ist Oualität

Für höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik steht seit jeher der Werkstoff Guss - traditionell das am besten geeignete Material im Zusammenhang mit Feuer und deshalb auch bewährt im Ofenbau. Die **OutFire** Feuerfackel ist von Haus aus formstabil und hitzebeständig.

# Pflege / Reinigung

OutFire besteht aus lackiertem Gusseisen und sollte nicht der Witterung ausgesetzt werden, es sei denn Sie wünschen aus ästhetischen Gründen eine "Rostpatina".

### Zubehör

Erhältlich beim Fachhändler in Ihrer Nähe oder online:

- Rundstab (Ø 12 mm, ohne Gewinde, zum Bsp. aus Edelstahl) zum Einstecken in Beete, Rasen und große Blumenkübel
- Fertige Wachsrollen, falls Sie diese nicht selbst herstellen möchten

## Sicherheitshinweise

Stellen Sie die Feuerfackel so auf, dass keine Gefahr für Kinder, Tiere oder Umstehende besteht. Achten Sie bitte beim Aufstellen Ihrer **OutFire** Feuerfackel darauf, dass sie auf ebenem, festem, tragfähigem und temperaturbeständigem Untergrund aufgestellt wird. Sie darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden, nur draußen und an gut gelüfteten Orten. Betreiben Sie die Feuerfackel nie in der Nähe von leicht brennbaren Materialien. Verwenden Sie niemals Brandbeschleuniger wie Gas, Benzin, Spiritus oder sonstige leicht entzündliche Stoffe in der Nähe der Feuerfackel.

So lange die **OutFire** Feuerfackel brennt, darf sie nicht berührt oder transportiert werden. Lassen Sie die brennende Feuerfackel niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie Handschuhe, um Verbrennungen oder sonstige Verletzungen zu vermeiden.

Die Wachsrolle brennt fast vollständig ab. Zum vorzeitigen Löschen den Gussdeckel aufsetzen und die Flammen so ersticken. Niemals mit Wasser löschen - es besteht Verpuffungsgefahr.

Viel Spass mit Ihrer **OutFire** Feuerfackel.



So geht's...



 Ca. 320 g Wachs (Kerzenreste, Bienenwachs...) direkt im Feuerfackel-Topf oder einem kleinen Kochtopf auf einer Herdplatte schmelzen.



 Im Freien dann einen Anzündwürfel (keine Brandbeschleuniger) drauflegen und entzünden. Die Fackel brennt ca. 3 - 4 Stunden.



Eine Rolle Toilettenpapier in den Topf mit
 Wachs tauchen, bis sie sich vollgesaugt hat.
 (Alternativ: vorgefertigte Wachsrolle kaufen)



 Zum vorzeitigen Löschen den Gussdeckel aufsetzen und so die Flammen ersticken. VORSICHT! Bitte unbedingt Handschuhe verwenden. Niemals mit Wasser löschen!